



DEMO







mod\5687

БОКОВАЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕГО ПОМ

Тип ПолотнаВЕРХ, Кл.дет. #

ж=165=84=92

ОТНІЩА

$(1, 1)$

АТНІЩА

mod\5687

БОКОВАЯ_ЧАСТЬ_ПЕРЕДНЕГО_ПОЛОТ

Тип ПолотнаВЕРХ, Кл.Дет. =(1,1

~~№=16584~~

300\5687
ЗАДНЯЯ_КОКЕТКА
Тип Полотна, Кл. Дет. =<1
ж=165=84=92

300\5687
ПЕРЕДНЯЯ_КОКЕТКА_ПРАВАЯ
Тип Полотна, Кл. Дет. =<1
ж=165=84=92

-ДОЛГЕВАЯ-

300\5687
ПЕРЕДНЯЯ_КОКЕТКА_ЛЕВАЯ
Тип Полотна, Кл. Дет. =<1,1>
ж=165=84=92

-ДОЛГЕВАЯ-


mod\5687
ЦЕНТРАЛЬНАЯ_ЧАСТЬ
Тип ПолотнаВЕРХ, К
Ж=165=84=92

mod\5687
ЦЕНТРАЛЬНАЯ_ЧАСТЬ_ПЕРЕДНЕГО_П
Тип ПолотнаВЕРХ, Кл. Дет. =(1
Ж=165=84=92

ЗАДНЕГО_ПОЛОТНИЩА

№. Дет. =(1,1)

ПОЛОТНИЩА



ЧАСТЬ_ПЕРЕДНЕГО_ПОЛОТНИЩА
НАВЕРХ, Кл. Дет. = <1, 1>




0=48=591=*

1020011

1-БВНДЭВС

2895/РОР




mod\5687

ОТКОСОК

Тип ПолотнаВЕРХ, Кл.Дет. =(1,0)


ж=165=84=92




-1007EBA9-

1 >

1 >



НЕГО_ПОЛОТНИЩА
№ дет. = < 1 , 1 >



mod\5687

ВСТАВКА_ПЕРЕДНЕГО_ПОЛОТНИЩА

Тип ПолотнаВЕРХ, Кл.Дет. =(1,1)

ж=165=84=92




mod\5687



ВСТАВКА_ЗАДНЕГО_ПОЛОТНИЩА

Тип ПолотнаВЕРХ, Кл.Дет. =(1,1)

ж=165=84=92



Maneken = ver. 0

rz_1=165 rz_16=84 rz_18=64 rz_19=92